BEAMmesh系列 MANET宽带自组网手持机规格书

手持机接口说明

手持机的各外接接口，如图所示。

图中所示的接口对应编号，可根据表 1 查看各个接口对应的相关说明。

编号	对应外接接口	功能说明	连接配件	补充说明
①	ANT2	主天线，支持发送/接收	SMA 头	请在关机状态下插拔天线
②	ANT1	辅天线，仅辅助接收	SMA 头	请在关机状态下插拔天线
③	LAN&USB	LAN 通过 RJ45 网口线与电脑连接,USB 可外接 USB 摄像机	9 芯航插接口	定制专用数据线
④	电源开关	设备电源开关		
⑤	LED 指示灯	分别指示联网和链路质量		PTT 键按下时，还可作为 PTT 话权获取提示灯
⑥	喇叭	对讲语音扬声器		
⑦	耳机	PTT 耳机接口	专用触接式 PTT 耳麦	暂不提供
⑧	PPT 按键和音量按键	对讲 PTT 按键和音量按键		
⑨	LCD	LCD 液晶显示屏	1.8 吋，TFT LCD（320*240）	
⑩	数字&选择按键	数字&选择按键		
⑪	充电器	座充式		充电时，确保电池与座充充电器接触良好

表 1